



ETG400

MIT WENIGEN HANDGRIFFEN VIELSEITIG EINSETZBAR



Bedienungsanleitung

W90808

Das Gerät ist ein Multifunktionsgerät, welches als Gaslötkolben, als Heißluft-Brenner und Hartlöt-Brenner eingesetzt werden kann.

Das Gerät wird ohne Gasfüllung geliefert. Zum Füllen des Gerätes wird handelsübliches Feuerzeuggas verwendet.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Abluftöffnungen nach oben gerichtet sind.
- 2. Drehen Sie den roten Schalter von der Position "OFF" auf die Position "ON".
- Zündung: Drücken Sie die Kindersicherung ein und betätigen Sie gleichzeitig mit dem Daumen den Zündknopf.
- Zur Regulierung von Gaszufuhr und Temperatur stellen Sie den Gasregler unterhalb des ausklappbaren Standfußes bei Bedarf nach links (-) oder rechts (+).
- 5. Zum Ausschalten stellen Sie die seitlichen roten Schalter auf Position "OFF".

Füllen

- 1. Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie sicher, dass die Flamme erloschen ist.
- Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es befüllen.
- Drehen Sie das Gerät um (Füllventil nach oben).
- Zum Auffüllen setzen Sie die Nachfüllflasche mit dem passenden Adapter mit Druck auf das Füllventil.
- Den Füllstand des Gerätes erkennen Sie im Sichtfenster. Das Gerät sollte nicht vollständig befüllt werden.
- Warten Sie einige Minuten zwischen Befüllen und Gebrauch, damit sich das Gas stabilisieren kann.

Sicherheitshinweise

- 1. Niemals in der Reichweite von Kindern aufbewahren oder verwenden.
- Gerät beim Entzünden fern von Händen, Gesicht, Kleidung und entzündlichen Stoffen halten.
- Enthällt komprimiertes leichtentzündliches Gas. Gerät nicht in Bereichen aufbewahren, die über 40°C erreichen können (z.B. Auto) und nicht im direkten Sonnenlicht.
- 4. Gerät nicht öffnen oder zerlegen.
- 5. Niemals auf Feuer richten oder hineinhalten.
- 6. Nur in feuergeschützten und gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Verwenden und befüllen Sie das Gerät niemals in der N\u00e4he von leicht entz\u00fcndlichen Stoffen, Fl\u00fcssigkeiten oder Gasen.
- 8. Stellen Sie sicher, dass die Flamme nach dem Gebrauch vollständig erloschen ist.
- 9. Verwenden Sie die Schutzkappe erst nach vollständigem Abkühlen des Gerätes.
- Verbrennungsgefahr! Düse und Lötspitze vor dem Berühren vollständig abkühlen lassen.
- Legen Sie das Gerät immer mit aufwärts gerichteter Lötspitze ab, um Beschädigungen durch heiße Teile zu vermeiden.