

In dieser Anleitung wird die grundlegende Bedienung für dieses Gerät behandelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
Alle Markenbezeichnungen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Service-Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bedienelemente

Taste HOME/CTRL
Kurz drücken: Display auswählen.
Lang drücken: Aktives Display umschalten.

Taste ESC/MENU
Kurz drücken: Abbruch des aktuellen Vorgangs.
Lang drücken: Menü anzeigen.

Taste POINTS/GO TO
Kurz drücken: Punkt an Cursor-position setzen.
Lang drücken: Zum ausgewählten Punkt gehen.

Cursorblock
Pfeile: Cursor bewegen.
Taste ENT: Popup-Menü anzeigen.

Taste EVENT/MOB
Kurz drücken: Punkt an aktueller Cursorposition setzen.
Lang drücken: MOB-Marker eingeben.

Taste POWER/BRILL
Kurz drücken: Einschalten; Helligkeit einstellen.
Lang drücken: Ausschalten.

RotoKey™
Drehen: Karte ein-/auszoomen; Menüpunkt auswählen.
Kurz drücken: RotoKey-Basismenü anzeigen.
Lang drücken: Vollständiges RotoKey-Menü anzeigen.

Bedienung

Vergrößern/Verkleinern des Kartenmaßstabs (Nur 2D-Modus)

Vergrößern **Verkleinern**

Schwenken der Karten

Eingeben eines Punkts

- Cursor-Position
- Aktuelle Position
- MOB-Position (Lang drücken)

Gehen zu einem Punkt

Quickpoint

Wählen Sie eine Position. (Lang drücken)

Gespeicherter Punkt

Setzen Sie den Cursor auf einen Punkt.

Wählen Sie [GEHE ZU].

Auswahl des 2D/3D-Modus

2D/3D-Modus

2D

2D-Perspektive

3D

Objektinformationen finden

Setzen Sie den Cursor auf ein Objekt.

Objektinformationen

Turm weiß 85 Fuß
Blitzfeuer (1) Weiß, 15 Sekunden
85 Fuß 24 Meilen