FURUNO PLOTTER GPS

GP-1670F/GP-1870F

Português

Tecla

Manual do operador

A finalidade deste manual é apresentar os procedimentos básicos de operação deste equipamento. Para informações mais detalhadas, consulte o Manual do operador.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários.

Controles

POINTS/GO TO

Pressionamento curto:

Insere o ponto na

posição do cursor.

Pressionamento longo: Vai para o ponto

selecionado.



Tecla RotoKey™

Girar:

Amplia/reduz a carta: seleciona o item de menu.

Pressionamento curto: Seleciona a tela. Pressionamento longo: Alterna a tela ativa

Tecla HOME/CTRL



Pressionamento curto: Exibe o menu básico da Tecla de Rotação.

Pressionamento Iongo: Exibe o menu completo da Tecla de Rotação.

Tecla ESC/MENU

Pressionamento curto: Sai da operação

atual.

Pressionamento longo: Mostra o menu.

Botão do cursor

Setas: Movem o cursor. Tecla ENT: Exibe o menu pop-up.

Tecla EVENT/MOB

Pressionamento curto: Insere o ponto na posição atual.

Pressionamento longo:

Insere a marca MOB.

Tecla POWER/BRILL

Pressionamento curto: Liga o aparelho: ajusta o brilho. Pressionamento longo: Desliga o aparelho.

Operações

Ampliar,

Como ampliar ou reduzir a escala das cartas

(Somente para o modo 2D)

Como panoramizar as cartas



Como inserir um ponto

- Posição do cursor

- Posição MOB (Pressionamento

Iongo)

Como ir para um ponto

Ponto rápido



Selecione uma posição. (Pressionamento



Reduzir

Ponto gravado



Coloque o cursor em um ponto.



Como localizar informações de objeto

Como selecionar o modo 2D/3D



Coloque o cursor em um obieto.



Tower White 85 Feet

Flashing(1) White. 15 Seconds
85 Feet 24 Miles

Ecossonda Como selecionar o modo de operação Pescaria Modo Auto Como selecionar a frequência de operação 200 kHz Frequência Como selecionar a velocidade de avanço de imagens SISTEMA ECOSSONDA **INSTRUMENTOS** (Pressionamento longo) PARAR 1/16 1/8 AVANÇO DE IMAGEM Selecione a velocidade de avanço. Como ajustar a imagem Sensibilidade (Pressionamento longo) Reduzir interferência Interferência Médio A**l**to Selecione o nível. Reduzir ruído (Modo manual) Selecione o nível. Apagar ecos fracos Apagar cor Selecione o nível.