

WASI POWERBALL // MONTAGEANLEITUNG

Der WASI POWERBALL wurde nach sorgfältiger Entwicklung und ständigem Einsatz in der Praxis vom Germanischen Lloyd geprüft und zertifiziert. Somit ist dies der erste und einzige Anker-Kettenverbinder mit diesem renomierten Prädikat.

Um die einwandfreie Funktion zu erzielen, finden Sie anbei die Hinweise zur Montage des WASI POWERBALL an Ihren Anker und Ihre Ankerkette:

BILD 1

LIEFERUMFANG

- › A) Anker-Kettenverbinder mit Kugelkopfgelenk
- › B) Inbusschlüssel (Innensechskantschlüssel)
- › C1) Bolzen - Ankerseite
- › C2) Bolzen - Kettenseite
- › D) Ankerhülse

BILD 2

MONTAGE AUF DER ANKERSEITE

- › Sicherungsschraube **Pos.1 A** mit dem kleinen Inbusschlüssel – 3 volle Umdrehungen lösen
- › C1 Bolzen **Pos.2 A** mit dem großen Inbusschlüssel ausdrehen und C1 Bolzen sowie Ankerhülse entfernen
- › Hülse in die Bohrung des Ankerschaftes einsetzen
- › WASI POWERBALL über den Ankerschaft schieben und ausrichten
- › C1 Bolzen eindrehen, dabei das Gewinde **nicht überdrehen!**
- › Sicherungsschraube eindrehen, dabei das Gewinde **nicht überdrehen!**
- › Gewindebohrung der Sicherungsschraube mit Marine-Silikon auffüllen

BILD 3

MONTAGE AUF DER KETTENSEITE

- › Sicherungsschraube **Pos.1 B** und C2 Bolzen **Pos.2 B** ausdrehen und die Kette analog zur Vorgehensweise bei der Ankermontage mit dem WASI POWERBALL verbinden. C2 Bolzen und Sicherungsschraube eindrehen, dabei Gewinde nicht überdrehen und Gewindebohrung der Sicherungsschraube mit Marine-Silikon auffüllen.

BEI VERLUST VON BOLZEN, SICHERUNGSSCHRAUBEN ODER ANKERHÜLSE KANN BEI IHREM HÄNDLER ERSATZ UNTER ANGABE DER SERIENNUMMER IHRES WASI POWERBALLS BESTELLT WERDEN.

BILD 1

