

Vélo électrique

Montage du guidon

1.

Dévissez les vis Allen du support de guidon, puis retirez les vis et le support de la colonne de direction.



2.

Placez le guidon dans la saillie de la colonne.



3.

Assemblez le support à l'aide des deux vis et serrez-les de manière à pouvoir tourner le guidon dans la colonne. En tournant le guidon, il est possible d'ajuster sa hauteur à votre taille. Terminez en resserrant les vis à fond. Ajuster l'ordinateur de bord, le système de changement de vitesses, les freins et la sonnette à la hauteur du guidon.



4.

Assurez-vous que le joint du câble de l'ordinateur de bord, fixé à la colonne de direction, est vissé à fond afin d'assurer son étanchéité.

